


Lumière d'urgence et veilleuse rechargeable à DEL 3-en-1

Model NL188

Guide de l'utilisateur

www.camelionna.com



POUR VOTRE SÉCURITÉ

Merci d'avoir choisi ce produit Camelion. Veuillez lire les instructions suivantes et les conserver pour référence ultérieure. Ce manuel d'instructions contient des informations importantes sur le fonctionnement et l'utilisation en toute sécurité. Pour garantir une longue durée de vie et des performances fiables, veuillez utiliser et entretenir conformément aux instructions figurant sur cette fiche.

IMPORTANT :
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR
ET DANS DES ENDROITS
SECS SEULEMENT

Caractéristiques

- Veilleuse à lumière blanche chaude/lumière d'urgence à lumière blanche douce
- Le détecteur de lumière/mouvement allume l'appareil au crépuscule et l'éteint à l'aube

- 2 modes d'éclairage de la veilleuse

Specifications

Type de batterie	Capacité de la batterie	Temps d'opération†	Modes d'éclairage	Tension	Puissance (watts)	Intensité lumineuse	Distance du capteur PIR	Température de couleur (CCT)	Temps de recharge
Batterie Li-ion rechargeable	500 mAh	Lumière d'urgence Luminosité faible : jusqu'à 10 heures Luminosité forte : jusqu'à 4 heures	Veilleuse Lumière d'urgence	110VAC 60hz	0,7 W	Veilleuse 8/30 lm Lumière d'urgence 8/20 lm	10 pi/3 m	2700 K veilleuse 6000 K lumière d'urgence	18 heures

†Lorsque complètement chargé

Opération

Veilleuse

Il y a 2 configurations pour la veilleuse :

1. **VARIATEUR AUTOMATIQUE** : Réglez l'interrupteur sur ☀️ (Fig. 1). La veilleuse s'allumera à pleine luminosité pendant 25 secondes lorsque le mouvement est détecté dans des conditions de faible lumière ambiante. Elle diminuera automatiquement l'intensité lumineuse si le capteur ne détecte plus de mouvement.
2. **DÉTECTEUR DE MOUVEMENT** : Réglez l'interrupteur sur 🌙 (Fig. 2). La veilleuse s'allumera à pleine luminosité pendant 25 secondes lorsque le mouvement est détecté dans des conditions de faible lumière ambiante. Elle s'éteindra automatiquement après 25 secondes si le capteur ne détecte pas de mouvement ou si la lumière ambiante est suffisante.

Mode lumière d'urgence

Lors d'une panne de courant, la LED blanche (6000k) s'allumera à faible luminosité pendant 25 secondes, peu importe le mode d'éclairage sélectionné. Après 25 secondes, elle fonctionnera dans le mode sélectionné en utilisant la LED blanche (6000k).

Charger la veilleuse

Branchez la lumière d'urgence et veilleuse DEL rechargeable dans une prise vers le haut ou vers le bas (Fig. 3, Fig. 4)

La charge s'arrêtera automatiquement lorsque la batterie sera complètement chargée.




Fig. 3




Fig. 4

Dépannage

Problème	Causes possibles et solutions
La lumière ne s'allume pas.	La lumière s'allume uniquement en condition de faible luminosité. Déplacez la veilleuse.
	La lumière est branchée sur une prise qui est contrôlée par un interrupteur mural. Assurez-vous que l'interrupteur mural est toujours allumé ou branchez la lumière dans une prise qui n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
	Le capteur vise la mauvaise direction. Déplacez la veilleuse.
La lumière ne s'éteint pas.	Le mode de la veilleuse est réglé sur le tamiseur automatique. Elle demeurera allumée s'il y a un manque de lumière ambiante. Choisissez plutôt la configuration de détecteur de mouvement.
	Le capteur de mouvement détecte peut-être une source de chaleur, telle qu'une bouche d'aération. Déplacez la veilleuse.
La lumière ne s'allume pas lors d'une panne de courant.	Elle s'éteindra ensuite s'il y a suffisamment de lumière ambiante, ou si la configuration du détecteur de mouvement est choisie.
La lumière ne cesse de s'allumer et de s'éteindre.	La lumière est proche d'une surface réfléchissante. Le détecteur de mouvement est déclenché par la chaleur réfléchi par la lumière elle-même ou par d'autres objets. Retirez les matériaux réfléchissants ou déplacez la veilleuse.
	Le détecteur de mouvement peut capter une source de chaleur, telle qu'une bouche d'aération. Déplacez la veilleuse.
	Le capteur photo n'est pas calibré correctement. Débranchez la veilleuse et installez-la pendant la journée lorsque la lumière ambiante est adéquate.

AVERTISSEMENT !

- Ne pas modifier, démontrer, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter la batterie.
- Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'eau.
- Ce produit est destiné à l'utilisation intérieure seulement.
- Éviter l'exposition à des températures élevées.
- Risque de choc électrique et d'incendie.
- Tenir le produit à l'écart des flammes nues pour éviter l'accumulation de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants. Pour utilisation par des adultes seulement.
- Ne pas brancher dans une rallonge électrique.
- Ne pas utiliser ce produit si la prise est endommagée.
- Le produit ne doit pas être chargé lorsqu'il est en contact avec des matériaux inflammables comme les textiles.

AVERTISSEMENT Lors de l'utilisation de lampes de poche ou de lanternes, des précautions supplémentaires doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

- a) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un produit est utilisé à proximité d'enfants
- b) Ne touchez pas les pièces chaudes.
- c) Ne pas utiliser sous la pluie.
- d) Pour réduire le risque de choc électrique, ne plongez pas la lampe dans l'eau ou tout autre liquide. Ne placez pas et n'entreposez pas le produit à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- e) **AVERTISSEMENT** : pour réduire le risque de blessure, ne fixez pas la lampe en fonctionnement. Des blessures graves aux yeux pourraient survenir.

Garantie Limitée de 1 an

Camelion garantit que ce produit ("produit") est libre de défauts matériels et de construction pour une période d'un an (1) à compter de la date d'achat (la "période de garantie"). Pour tout défaut signalé pendant la période de garantie, Camelion remplacera ou réparera le produit défectueux, sous réserve d'une vérification par le support produit de Camelion et sans obligation. Les pièces et produits de rechange seront neufs ou reconditionnés, comparables en fonctions et performances au produit d'origine et garantis pour le restant de la période de garantie. LA RESPONSABILITÉ DE CAMELION EST PAR LA PRÉSENTE EXPRESSÉMENT LIMITÉ À UN REMPLACEMENT OU UNE RÉPARATION DU PRODUIT. DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, CAMELION N'EST PAS RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR DU PRODUIT OU ENVERS UN TIERS POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU EXEMPLAIRE COMPRENANT MAIS SANS ÊTRE LIMITÉ À DES BÉNÉFICES PERDUS, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES, LIÉS DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT AU PRODUIT, OU CAUSÉS DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT PAR LE PRODUIT, MÊME SI CAMELION AVAIT CONNAISSANCE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES DÉCRITES ICI REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, COMPRENANT SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, ET CELLES DÉCOULANT D'ACTIVITÉS COMMERCIALES, DE NÉGOCIATION OU D'UTILISATION. DANS LE CAS OU UNE LOI EN VIGUEUR IMPOSERAIT DES GARANTIES, CONDITIONS OU OBLIGATIONS NE POUVANT ÊTRE EXCLUES OU MODIFIÉES, CE PARAGRAPHE S'APPLIQUERA DANS LA LIMITE PERMISE PAR CES LOIS.

ÉLIMINATION DES BATTERIES Le produit contient une batterie rechargeable qui doit être recyclée ou éliminée séparément des déchets ménagers. Éliminez le produit conformément aux lois et directives environnementales locales.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer des activités non désirées. Tout changement ou toute modification qui n'a pas été expressément approuvé par le fabricant pourrait entraîner la révocation du droit d'utilisation du produit.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles par rapport aux signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est suggéré que l'utilisateur tente de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit électrique autre que celui sur lequel le récepteur est branché;
- communiquer avec le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision chevronné pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-005(B) / NMB-005(B)

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du produit si tant est que Camelion ou un de ses distributeurs ou revendeurs agréés ait procédé directement à la vente et n'est ni transférable ni cessible. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit : (1) exiger et obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) et une indication du lieu de retour de marchandise, par le support Camelion joignable sous support@camelionna.com ou en appelant le 1-833-990-2624; et (2) envoyer le produit avec le numéro RMA avec le bon d'achat au lieu de retour de la marchandise. **N'ENVOYEZ PAS LE PRODUIT SANS D'ABORD AVOIR OBTENU LE RMA DE LA PART DU SUPPORT DE CAMELION.** L'ACHETEUR D'ORIGINE EST RESPONSABLE (ET DOIT PAYER) TOUT COÛT D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT POUR AVOIR ACCÈS AU SERVICE DE GARANTIE. NONOBTANT LES INDICATIONS CI-DESSUS, CETTE GARANTIE LIMITÉE EST NULLE ET NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS : (a) qui ont été soumis à une utilisation abusive ou négligente, ont été mal manipulés, mal entreposés ou stockés, impliqués dans un accident, utilisés à une tension trop élevée, une température trop élevée, soumis à des chocs, des vibrations sortant du cadre des recommandations de Camelion pour une utilisation sûre et efficace ; (b) installés, montés, utilisés ou entretenus de façon incorrecte ; (c) ont été ou sont modifiés sans l'autorisation écrite de Camelion ; (d) ont été démontés, désassemblés, modifiés ou réparés par tout autre que Camelion ; (e) ont des défauts qui ont été signalés après la période de garantie. **CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS** : (1) une usure habituelle ; (2) des dommages superficiels n'affectant pas le bon fonctionnement du produit ; ou (3) des produits Camelion dont le numéro de série ou de lot est manquant, a été modifié ou rendu illisible.

Pour toute question au sujet de votre garantie ou votre produit, communiquez avec le support Camelion :



support@camelionna.com



1-833-990-2624
Lundi au vendredi 9 h à 17 h
Heure de l'Est



Camelion Amérique du Nord Inc.
2572, boulevard Daniel-Johnson | 2^e étage
Laval, QC, H7T 2R3 Canada