

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Camelion®

Lanterne DEL à double mode

MODÈLE OF86

Merci d'avoir choisi ce produit Camelion. VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

UTILISATION POUR LA PREMIÈRE FOIS

Ouvrez le compartiment à piles situé à la base de la lanterne et retirez la languette en plastique à l'intérieur.

CHANGEMENT DES MODES D'ÉCLAIRAGE

Mode lumière blanche : tirez vers le haut.

Mode effect de flamme : poussez vers le bas pour refermer la lanterne, puis tirez vers le haut.

Garantie limitée, veuillez visiter :
<http://www.camelionbattery.com/en/faq.aspx>
pour plus de détails.

FABRIQUÉ EN CHINE
D10157R2